




내장카메라가 있는 손세정 교육기는 영상단자 연결 후 전원을 켜주세요.

전원을 먼저 켜고 영상단자를 연결하면 카메라가 오작동 하여 고장이 날 수 있습니다.

사용법

전원을 연결하고 ON/OFF 스위치를 켜세요.




1 평상시 깨끗해 보이는 손입니다.
형광로션을 손전체에 발라줍니다.

2 뷰박스에 손을 비춰 봅니다. 하얀 형광로션이 여기저기 묻어 있습니다.



3 평소 자신이 손 씻는 습관대로
깨끗이 씻습니다.

4 다시 한번 뷰박스에 비춰 봅니다. 손끝과 군데군데 제대로 씻겨지지
않은 게 보입니다.



5 손톱솔을 이용하여 손끝까지
구석구석 씻어줍니다.

6 마지막으로 뷰박스에 비춰보면 형광로션이 묻어있지 않은 깨끗한
손을 볼 수 있습니다.



글리터버그 포션 : 용량 240ml / 약 150회가량 사용

형광물질이 함유된 핸드로션 타입의 크림이며, 사용시 얼룩이 지거나 피부가 상하거나
하는 염려는 없습니다.

※ 포션을 손에 발라도 장비(뷰박스)없이 눈으로는 흰 물질을 확인할 수 없습니다.